Nom d'utilisateur et mot de passe par défaut pour Cisco Transport Controller

Contenu

[Introduction](#)
[Conditions préalables](#)
[Conditions requises](#)
[Components Used](#)
[Conventions](#)
[Nom d'utilisateur et mot de passe par défaut](#)
[ONS 15454 versions 4.1.x et 4.5](#)
[ONS 15454 versions 4.6.x et ultérieures](#)
[Problème](#)
[Solution](#)
[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut que vous pouvez utiliser pour vous connecter à Cisco Transport Controller (CTC) lors de la configuration initiale sur Cisco ONS 15454.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco ONS 15454
- CCT

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS 15454 versions 4.1.x et ultérieures

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Nom d'utilisateur et mot de passe par défaut

Cette section fournit les valeurs de connexion par défaut pour différentes versions de ONS 15454.

ONS 15454 versions 4.1.x et 4.5

Utilisez ces valeurs de connexion par défaut pour vous connecter à CTC pour ONS 15454 versions 4.1.x et 4.5 :

- Nom d'utilisateur = CISCO15
- Mot de passe =

CISCO15 est livré sans mot de passe dans ONS 15454 versions 4.1.x et 4.5.

ONS 15454 versions 4.6.x et ultérieures

Utilisez ces valeurs de connexion par défaut pour vous connecter à CTC pour ONS 15454 version 4.6.x et ultérieures :

- Nom d'utilisateur = CISCO15
- Mot de passe = otbu+1

Les valeurs de connexion par défaut sont sensibles à la casse dans toutes les versions de ONS 15454. Le nom d'utilisateur CISCO15 dispose de privilèges SuperUser. Vous pouvez utiliser CISCO15 pour créer d'autres utilisateurs. Vous devez créer un autre SuperUser avant de pouvoir supprimer CISCO15.

Problème

Bien que CISCO15 doive être livré sans mot de passe dans ONS 15454 versions 4.1.x et 4.5, quelques cartes TCC2 livrées avec ONS 15454 versions 4.1.x ou 4.5 sont chargées avec otbu+1 comme mot de passe par défaut. Cela contredit les informations fournies aux pages 3 à 27 du *Guide de procédure ONS 15454 de Cisco, R4.1.x et R4.5*.

Solution

Lorsque vous vous connectez à CTC pour une configuration initiale sur ONS 15454 version 4.1.x ou 4.5.x, utilisez d'abord CISCO15 sans mot de passe. Si votre connexion échoue, utilisez **otbu+1** comme mot de passe pour CISCO15. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez le centre d'assistance technique Cisco (TAC) pour obtenir de l'aide.

Informations connexes

- Guide de procédure Cisco ONS 15454, version 8.0

- Support et documentation techniques - Cisco Systems

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.