FAQ sur la licence HSEC pour SDWAN

Table des matières

[Introduction](#)

[Un rechargement est-il nécessaire sur les plates-formes ISR4K/ISR1K/8300/8200 pour que la « licence feature hsec » prenne effet ?](#)

[Est-il vrai que sur les plates-formes basées sur 8500, un rechargement est nécessaire pour que hsec soit activé ?](#)

[Un rechargement est-il nécessaire pour C8000v après l'activation de hsec ?](#)

[Avez-vous besoin de recharger pour CSR1000v après l'activation de hsec ?](#)

[Le comportement de rechargement est-il le même pour les modes SDWAN et non SDWAN ?](#)

[Est-ce également vrai pour la désactivation de la licence hsec ?](#)

Introduction

Ce document décrit quelques questions sur la licence HSEC pour les modes autonome et SDWAN.

Un rechargement est-il nécessaire sur les plates-formes ISR4K/ISR1K/8300/8200 pour que la « licence feature hsec » prenne effet ?

Non, un rechargement n'est pas nécessaire avec l'interface de ligne de commande « license feature hsec ». L'interface de ligne de commande est applicable uniquement en mode autonome. Dans SDWAN, le rechargement est requis, suivi de l'installation hsec en ligne ou hors ligne.

Est-il vrai que sur les plates-formes basées sur 8500, un rechargement est nécessaire pour que hsec soit activé ?

Oui, la famille de plates-formes 8500 nécessite un rechargement en mode autonome ou contrôleur.

Un rechargement est-il nécessaire pour C8000v après l'activation de hsec ?

Non, ce n'est pas nécessaire. La licence reste « non utilisée » selon la conception sur C8kv, mais le périphérique obtient un débit illimité immédiatement après l'installation de hsec.

Avez-vous besoin de recharger pour CSR1000v après l'activation de hsec ?

Non, après l'activation de hsec, le CSR1000v ne nécessite pas de rechargement.

Le comportement de rechargement est-il le même pour les modes SDWAN et non SDWAN ?

Non, les modes SDWAN et non SDWAN en ce qui concerne l'activation hsec sont très différents.

En mode SDWAN, un rechargement est nécessaire pour activer/activer hsec, tandis qu'en mode non SDWAN, la « fonction de licence hsec » de l'interface de ligne de commande active/active hsec sur le périphérique. Un rechargement n'est pas nécessaire sur les plates-formes CSR1000v et C8kv en mode SDWAN.

Est-ce également vrai pour la désactivation de la licence hsec ?

La licence hsec peut être désinstallée en mode non SDWAN, mais la licence hsec ne peut pas être désinstallée tant que la fonctionnalité est en cours d'utilisation. L'utilisateur doit désactiver/désactiver la licence hsec avec l'interface de ligne de commande « no license feature hsec » et recharger le périphérique pour que la licence soit dans l'état « not-in-use », puis lancer la commande uninstall. La désinstallation de la licence hsec en mode SDWAN n'est pas prise en charge, car la fonctionnalité ne peut pas être désactivée. Cependant, l'utilisateur a la possibilité de passer en mode autonome et de désinstaller en guise de solution de contournement pour les problèmes connus liés aux changements de mode.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.