CBW150AX和CBW151AXM的LED正常启动模式

目标

本文将介绍思科企业无线150AX接入点(AP)正常启动时的LED模式。 这些AP使用最新的Wi-Fi 6技术。

适用设备 | 固件版本

- CBW150AX AP |10.2.2.0
- CBW151AXM网状扩展器| 10.2.2.0

简介

此系列思科企业无线AP的主要新功能是使用Wi-Fi 6实施802.11ax。 这些新的接入点通过提高网络的效能和增强其管理更多设备的能力，提高了性能。

加载这些AP需要几分钟时间，请耐心等待。

> ⓘ Note:
> 这些AP与之前的CBW系列（包括140AC、145AC和240AC AP）或141ACM、142ACM和143ACM网状扩展器不兼容。

CBW150AX LED正常启动

启动阶段	LED颜色	进度
1	白色	已插入PoE电缆
2	绿灯闪烁	初始启动
3	红色，绿色，关闭	无线电已初始化并在上行链路IP上等待
4	绿色，红色，关闭	已初始化上行链路IP、已初始化CAPWAP、发现现有网络。
5	闪烁的蓝色	固件版本不匹配，正在加载新固件并将重新启动。如果不需要，将跳
6	固体绿	CAPWAP已初始化并启动。已加入网络。未连接客户端。
7	纯蓝色	至少一个客户端连接到AP。

CBW151AXM LED正常启动

启动阶段	LED颜色	进度
1	白色	已插入PoE电缆
2	绿灯闪烁	初始启动
3	红色，绿色，关闭	初始通电。启动网格并搜索父节点。
4	绿色，红色，关闭	已分配IP。CAPWAP已初始化
5	闪烁的蓝色	父级已加入，固件版本检查和升级（如果需要）。
6	固体绿	网状无线接入点版本匹配。已加入主AP。未连接客户端。
7	纯蓝色	至少一个客户端连接到AP。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。