"%Erreur lors de l'ouverture de tftp://255.255.255.255/network config" Prévention des messages d'erreur

Table des matières

[Introduction](#)
[Conditions préalables](#)
[Exigences](#)
[Composants utilisés](#)
[Conventions](#)
[Problème : Messages d'erreur de configuration du service](#)
[Solution](#)
[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit des explications sur les erreurs de configuration de service rencontrées lors du démarrage matériel initial lorsque vous exécutez le logiciel Cisco IOS®.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.](#)

Problème : Messages d'erreur de configuration du service

Parfois, lors du démarrage du matériel Cisco via le logiciel Cisco IOS, des messages d'erreur similaires à ceux-ci s'affichent :

- %Erreur lors de l'ouverture de tftp://255.255.255.255/network-confg (erreur de socket)
- %Erreur lors de l'ouverture de tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (erreur de socket)
- %Erreur lors de l'ouverture de tftp://255.255.255.255/3620-confg (erreur de socket)
- %Erreur lors de l'ouverture de tftp://255.255.255.255/3620.cfg (erreur de socket)

Ces messages d'erreur sont liés à l'option de configuration de service par défaut intégrée au logiciel Cisco IOS, qui tente d'accéder aux fichiers de configuration de service à partir d'un serveur réseau TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Solution

Afin de désactiver cette fonctionnalité, émettez la commande globale no service config.

<#root>

```
Router#
config terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)#
no service config

Router(config)#
exit

Router#
copy running-config startup-config
```

Ces messages d'erreur n'apparaissent plus au prochain démarrage du routeur.

Informations connexes

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.