Références, références et descriptions des câbles Cisco

Table des matières

[Introduction](#)
[Conditions préalables](#)
[Exigences](#)
[Composants utilisés](#)
[Conventions](#)
[Références, références et descriptions des câbles](#)
[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit les informations nécessaires pour déterminer les bonnes pièces de câblage pour votre matériel Cisco. Afin de trouver le câble approprié à vos besoins, référez-vous au tableau de la section Références produit, références et descriptions des câbles. Dans la colonne Matériel, localisez la machine pour laquelle vous avez besoin du câble, puis affichez le numéro de produit, la référence et la description de la pièce correspondants.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Références, références et descriptions des câbles

Numéro de produit	Référence	Matériel	Description
APP-IC1=	76-0617	AGS	Port de console et câble

APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Port de console et câble
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro	MEF DCE RS-232 CABINE 10 PIEDS
CAB-232MT=	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro	TAXI RS-232 DTE MÂLE 10 PIEDS
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2 509-2 512, 2 500	CÂBLE CONN-MODEM VERS RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2 509-2 512, 2 500	CÂBLE CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	CÂBLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	Câble RS232 DTE 3000 10 pieds Câble RS232 DTE 3000 10 pieds
CAB-3C232C	72-0736-01	3 000, 3 104/3 204	Câble DCE RS232
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	Câble RS449 DTE 3000 10 pieds
CAB-3C449C=	72-0738-01	3 000, 3 104/3 204	Câble DCE RS449
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	Câble 10 pieds RE530 DTE 3000
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000, 2000, IGS	Câble adaptateur Ethernet 18 pouces

CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	Câble V2 10 pieds V.35 DTE 3000
CAB-3CV35V2C=	72-0740-02	3 000, 3 104/3 204	Câble ETCD V.35 (V2)
CAB-3CX21=	72-0683-02	3000	Câble ETTD 3000 X.21 10 pieds
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3 000, 3 104/3 204	Câble ETCD X.21
CAB-449FC=	72-0796-01	7 000, 4 000, 2 500	FEM DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7 000, 4 000, 2 500	TAXI RS-449 DTE MÂLE 10 PIEDS
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	Connecteur DB-25, DCE femelle
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	Connecteur DB-25, DCE mâle
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	Connecteur DB-25, DTE femelle
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	Connecteur DB-25, DTE mâle
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500, CS500	Câble de console RJ-45
CAB-530MT=	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro	CABINE RS-530 DTE MÂLE DE 10 PIEDS
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	Assemblages de câbles Pièces de rechange v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSIP)	Cabine femelle DCE RS-232 10 pieds
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD femelle DCE RS-440 Cabine 10ft
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD femelle DCE RS-440 Cabine 10ft
CAB-	72-0749-	7000	EOL-HD Male DTE RS-

7K449MT=	01	(SxSIP)	449 Cabine 10ft.
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7 500, 7 000, 4 000 et 3 600	DSX1 vers CSU DB-15 via câble
CAB-7KCT1NULL=	72-0800-00	7 500, 7 000, 4 000 et 3 600	Câble null DSX1 vers CSU DB-15
CAB-7KV35FC=	72-0754-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD femelle DCE V.35 Cab 10ft. v
CAB-7KV35MC=	72-0762-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DTE V.35 Cabine 10ft.
CAB-7KV35MC=	72-0763-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Male DCE V.35 Cab 10ft.
CAB-7KV35MT=	72-0748-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Male DTE V.35 Cab 10ft.
CAB-7KX21FC=	72-0764-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD femelle DCE X.21 Cab 10ft.
CAB-7KX21MT=	72-0750-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Male DTE X.21 Cab 10ft.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	Câble de transition à 8 lignes
CAB-AC=	72-0259	Tous sauf 7XXX	Cordon d'alimentation,110V Cordon d'alimentation,110V
CAB-ACA=	72-0746-01	Tous sauf 7XXX	Fiche,Cordon d'alimentation,Australie,10 A
CAB-ACE=	72-0460	Tous sauf 7XXX	Cordon d'alimentation - Europe
CAB-ACI=	72-0556	Tous sauf 7XXX	PWR,Italien,Remplace CAB-ITL=
CAB-ACU=	72-0557	Tous sauf 7XXX	Cordon d'alimentation - Royaume-Uni
CAB-ADPTRS-RJ45=	CAB-ADPTRS-RJ45=	2500	8 ADAPTATEURS - RJ45 À RJ45 SHLD
CAB-AS51-8=	CAB-AS51-8=	AS5100	Câble « Y » 8A de la carte AS51 se v
CAB-ATM-	CAB-	7 000, 4	Câble ATM,DS3+e3 ; 3 m.

DS3/E3=	ATM-DS3/E3=	000	
CAB-E1-BNC=	CAB-E1-BNC=	Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access	Câble E1 BNC 75 ohms/Unbal 5 m
CAB-E1-DB15=	CAB-E1-DB15=	Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access	Câble E1 DB15 120 ohms/Bal 5 m
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7 000, 4 000	Câble E1 DIN 120 ohms/Bal 5 m
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7 000, 4 000	Câble E1 RJ48 120 ohms/Bal 5 mv
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access	CÂBLE RNIS PRI E1, 3 MÈTRES
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access	Câble TWINAX 120 ohm/Bal 5 m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7 000, 4 000, AGS+	Cabine de conversion mini DIN à DIN
CAB-HNUL=	72-0727-01	7 500, 7 000 et 4 000	Cabasy, Null Modem, ETTD, HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7 500, 7 000 et 4 000	Câble HSSI, Conn mâle à mâle
CAB-IF=	72-0672	IGS	Câble de fin de vie - Transition 10 pieds, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	Câble de fin de vie -

			Transition 10 pieds, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	Transition des câbles 10ft V.35, IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	Transition des câbles,10ft.X.21.IGS
CAB-MC+/ENVM	72-0718-01	AGS+	Câble de CSC MC+ à ENVM
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	Câble RS232 DCE 4000 10 pieds
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	Câble RS232 DTE 4000 de 10 pieds
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	Câble RS449 DCE 4000 10 pieds
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	Câble RS449 DTE 4000 de 10 pieds
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY,RNIS BRI, VERROUILLAGE I/F,4 v
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	ETTD RS-530 (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY, RNIS BRI BLOCAGE I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	CABASY, TERMINAL DE LIGNE RNIS BRI
CAB-NPV35CV2=	72-0740-02	4000	Câble V2 10 pieds V.35 DCE 4000
CAB-NPV35TV2=	72-0671-02	4000	Câble V2 10 pieds V.35 DTE 4000
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	Câble DCE 4000 X.21 10 pieds
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	Câble ETTD 4000 X.21 10 pieds
CAB-NV=	72-0488	AGS+	Câble CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25, adaptateur, DCE, F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25, adaptateur, DCE, M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	CABASY, Pieuvre
CAB-OCTAL-	CAB-	2509-	CÂBLE ASYNCHRONE 8

ASYNC=	OCTAL-ASYNC=	2512	PORTS RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	CÂBLE OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	CÂBLE OCTAL+RJ45-MÂLE DSUBS
CAB-OTF=	75-1019-01	ASM	Adaptateur DB25, ETTD, F
CAB-OTM=	75-1020-01	ASM	Adaptateur DB25, ETTD, M
CAB-PCA-VA=	CAB-PCA-VA=	7 500, 7 000	CÂBLE V PCA A POUR CIP
CAB-PCA-VB=	CAB-PCA-VB	7 500, 7 000	PCA V-CABLE B POUR CIP
CAB-PCA-Y=	CAB-PCA-Y=	7 500, 7 000	KIT DE CÂBLE EN Y PCA BUS & TAG
CAB-R23=	74-0173	Pour toutes les plates-formes de routage	Câble, RS232 Applique
CAB-R23NZ=	72-0757-01	AGS+	Câble de transition ETTD NRZI
CAB-R44=	74-0187	Pour toutes les plates-formes de routage	Câble RS449 Applique
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 8 PIEDS
CAB-STS=	72-0382	STS-10(X)	Câble,STS-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC	MEF DCE CABINE V35 10 PIEDS

		AccessPro	
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	MEF ETTD CABINE V35 10FT
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	CABINE DCE V35 MÂLE 10 PIEDS
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro	CABINE mâle ETTD V35 10 pieds
CAB-V35MTS=	72-0816-01	1001	Câble ASY V.35 Shield 3 MTRS
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	DCE femelle Cbl F-end V.35,2 Mtr
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	DCE mâle V.35,2-Mtr Cbl M-end
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	ETTD femelle F-end Cbl V.35,2 Mtr
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	ETTD mâle V.35,2-Mtr Cbl M-end
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	MEF DCE X21 CABINE 10 PIEDS
CAB-X21MT=	72-0789-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs Access et cartes PC AccessPro	CABINE X21 ETTD MÂLE DE 10 PIEDS
CAB-X21MT=	72-0252	AGS	Câble d'application interne MCI/SCI
CAB-X21MT=	72-0676	3000, 2000, IGS	Câble Pigtail ETHERNET 18 pouces
CAB-X21MT=	72-0712-01	MGS, CGS	SHLD,MCI/SCI,câble d'application interne

CAB-X21MT=	72-0717-01	AGS	SHLD,MCI/SCI,câble d'application interne

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.