如何在MX系列上出厂重置扬声器音轨

目录

[简介](#)
[步骤](#)

简介

本文档介绍如何出厂重置MX700/MX800摄像头上的扬声器跟踪器和MX系列上的整个扬声器跟踪。

步骤

此步骤也可应用于带单摄像头的MX系列。执行步骤1至4。

MX系列的前视图如图所示。



步骤1.如图所示卸下顶盖。



步骤2.卸下摄像头旁边的左、右和中央扬声器，如图所示。



步骤3.为了单独重置摄像头，请转至每个摄像头的右侧，您可以看到每个设备有一个风扇，如图所示。



步骤4.在控制面板的底部，螺钉旁有一个针孔。用钢笔按针孔约15秒，直到相机的发光二极管(LED)闪烁红色如图所示。





关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。