设置房间导航器

目录

简介

先决条件

- 要求
- 使用的组件

配置

- Cisco Room Navigator — 壁装版本设置
- Cisco Room Navigator — 桌面支架版本设置

相关信息

简介

本文档介绍如何设置Cisco Room Navigator的两个版本：壁装和台架版本。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 软件版本CE9.14+
- 支持的思科终端：Webex Room系列、Webex Board 55 G1.5、Webex Board 70 G1.5、Webex Board 85

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco Room Navigator — 壁装版本(CS-T10-WM-K9=)
- 思科会议室导航器 — 桌面支架版本(CS-T10-TS-K9=)
- Webex Room Kit Plus


本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置


本节介绍两个Cisco Room Navigator的主要功能和初始设置：壁装和桌架版本。

Cisco Room Navigator — 壁装版本设置


1. 要通过网络将Cisco Room Navigator与Cisco端点配对，必须从局域网(LAN)交换机连接以太网电缆（带以太网供电[PoE]）。启动并启动显示Cisco徽标的启动过程。
2. 首次启动Cisco Room Navigator（因为它未直接连接到思科终端）时，会显示Welcome屏幕和两个按钮（ChangeLanguage和Start）。




1. 单击Start后，向导将提示您输入房间设备的Internet协议(IP)地址。




1. 配置思科终端IP地址后，Cisco Room Navigator会联系并从房间设备下载软件映像。




1. 下载过程结束后，向导将要求思科终端凭证来完成身份验证和配对过程。
2. Cisco Room Navigator通过网络连接后，需要本地帐户才能配对。




1. 从以下两种可用模式（房间预订或控制器）中配置设备类型。
2. 在本场景中，使用房间预订(Room Booking)选项。



1. 选择Cisco Room Navigator的Room Booking模式时，向导会要求触摸面板位置。
2. 您可以选择两个选项：“与视频设备同一间室”或“房间外部”。
3. 默认情况下，选择Outside of the room。




1. 选择蓝色复选标记以完成设置。




1. 主菜单短暂地显示Cisco Room Navigator。它显示几秒钟的黑屏和一条消息：触摸屏无法使用。

注意：由于尚未配置房间日历，因此屏幕下的细条呈绿色亮起。



1. 配置房间日历后，将显示消息Room available。




Cisco Room Navigator — 桌面支架版本设置

从支持的思科终端直接连接带有PoE的以太网电缆后，Cisco Room Navigator将通电并开始启动过程，并显示Cisco徽标。


显示消息Connecting to room device，同时与房间设备的通信已正确建立。




当Webex Room Navigator首次启动时，它会与房间设备联系并下载软件映像。




1. 从房间预订或Controller两种可用模式中任意一种配置设备类型。
2. 对于此场景，使用Controller选项。




1. 当选择此Webex Room Navigator的Controller模式时，向导将要求显示Touch panel位置。
2. 您可以选择两个选项Same room as the video device或Outside of the room。
3. 默认情况下选择与视频设备相同的房间。



1. 选择蓝色复选标记以完成设置。



现在，主菜单将显示在Cisco Room Navigator屏幕上，带有三个经典众所周知的按钮：呼叫、共享屏幕和加入Webex。



相关信息

有关详细的安装说明，请参阅以下指南：

- Cisco Room Navigator安装指南：壁装
- Cisco Room Navigator安装指南：台式
- Cisco Webex Rooms用户指南CE 9.15

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。