Cisco传输控制器的默认用户名和密码

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[规则](#)
[默认用户名和密码](#)
[ONS 15454版本4.1.x和4.5](#)
[ONS 15454版本4.6.x及更高版本](#)
[问题](#)
[解决方案](#)
[相关信息](#)

简介

本文档提供了默认用户名和密码，您可以在Cisco ONS 15454的初始设置期间使用这些用户名和密码登录思科传输控制器(CTC)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454
- CTC

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454版本4.1.x及更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

默认用户名和密码

本节提供不同版本ONS 15454的默认登录值。

ONS 15454版本4.1.x和4.5

使用以下默认登录值登录ONS 15454版本4.1.x和4.5的CTC:

- 用户名= CISCO15
- 密码=

在ONS 15454版本4.1.x和4.5中，CISCO15不带密码。

ONS 15454版本4.6.x及更高版本

使用以下默认登录值登录ONS 15454版本4.6.x及更高版本的CTC:

- 用户名= CISCO15
- 密码= otbu+1

在ONS 15454的所有版本中，默认登录值区分大小写。CISCO15用户名具有超级用户权限。您可以使用CISCO15创建其他用户。必须先创建另一个超级用户，然后才能删除CISCO15。

问题

虽然CISCO15在ONS 15454版本4.1.x和4.5中必须不带密码，但ONS 15454版本4.1.x或4.5中提供的一些TCC2卡以otbu+1作为默认密码加载。这与Cisco ONS 15454程序指南R4.1.x和R4.5*第3-27页中提供的信息相矛盾*。

解决方案

当您登录CTC以在ONS 15454版本4.1.x或4.5.x上进行初始设置时，请先使用CISCO15而不使用密码。如果登录失败，请使用**otbu+1**作为CISCO15的密码。如果您仍无法登录，请联系Cisco技术支持中心(TAC)寻求帮助。

相关信息

- Cisco ONS 15454程序指南，版本8.0
- 技术支持和文档 - Cisco Systems

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。