Cisco 电缆产品编号、零件编号与说明

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[规则](#)
[电缆产品号、部件号和说明](#)
[相关信息](#)

简介

本文档提供了确定适用于 Cisco 设备的电缆部件所需的信息。要根据需要找到正确的电缆，请参阅电缆产品编号、部件号和说明部分中的表。在“硬件”列中，找到需要电缆的机器，然后查看相应的产品号、部件号和部件说明。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的信息，请参阅Cisco技术提示规则。

电缆产品号、部件号和说明

产品号	部件号	Hardware	描述
APP-IC1=	76-0617	AGS	控制台端口和电缆
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	控制台端口和电缆
CAB-232FC=	72-0794-01	7000、4000、	凹头 DCE RS-232 电缆 10 FT

		3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	
CAB-232MT=	72-0793-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	凸头 DTE RS-232 电缆 10 FT
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512、2500	电缆 CONN-MODEM TO RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512、2500	电缆 CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	电缆 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	10Ft RS232 DTE 3000 电缆 10Ft RS232 DTE 3000 电缆 v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000、3104/3204	RS232 DCE 电缆
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	10Ft RS449 DTE 3000 电缆
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000、3104/3204	RS449 DCE 电缆
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	10Ft RE530 DTE 3000 电缆
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000、2000、IGS	18" 以太网适配器电缆
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	10ft V.35 DTE 3000 电缆 V2
CAB-3CV35V2C=	72-0740-02	3000、3104/3204	V.35 DCE 电缆 (V2)

CAB-3CX21=	72-0683-02	3000	10Ft X.21 DTE 3000 电缆
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000、3104/3204	X.21 DCE 电缆
CAB-449FC=	72-0796-01	7000、4000、2500	凹头 DCE RS-449 电缆 FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000、4000、2500	凸头 DTE RS-449 电缆 10 FT
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	DB-25 连接器，DCE 凹头
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	DB-25 连接器，DCE 凸头
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	DB-25 连接器，DTE 凹头
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	DB-25 连接器，DTE 凸头
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500、CS500	RJ-45 控制台电缆
CAB-530MT=	72-0797-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	凸头 DTE RS-530 电缆 10 FT
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	电缆配件备用件 v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSIP)	凹头 DCE RS-232 电缆 10ft
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DCE RS-440 电缆 10ft
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DCE RS-440 电缆 10ft
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凸头 DTE RS-449 电缆 10ft.

CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500、7000、4000 和 3600	DSX1 到 CSU DB-15 直通电缆
CAB-7KCT1NULL=	72-0800-00	7500、7000、4000 和 3600	DSX1 到 CSU DB-15 Null 电缆
CAB-7KV35FC=	72-0754-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DCE V.35 电缆 10ft.v
CAB-7KV35MC=	72-0762-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DTE V.35 电缆 10ft.
CAB-7KV35MC=	72-0763-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凸头 DCE V.35 电缆 10ft.
CAB-7KV35MT=	72-0748-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凸头 DTE V.35 电缆 10ft.
CAB-7KX21FC=	72-0764-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DCE X.21 电缆 10ft.
CAB-7KX21MT=	72-0750-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凸头 DTE X.21 电缆 10ft.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	8 线转接电缆
CAB-AC=	72-0259	除 7XXX 之外的所有硬件	电源线，110V 电源线，110Vv
CAB-ACA=	72-0746-01	除 7XXX 之外的所有硬件	插头，电源线，澳大利亚，10A
CAB-ACE=	72-0460	除 7XXX 之外的所有硬件	电源线 - 欧洲
CAB-ACI=	72-0556	除 7XXX 之外的所有硬件	PWR，意大利，替换 CAB-ITL=
CAB-ACU=	72-0557	除 7XXX 之	电源线 - 英国

		外的所有硬件	
CAB-ADPTRS-RJ45=	CAB-ADPTRS-RJ45=	2500	8 ADAPTERS-RJ45 TO RJ45 屏蔽
CAB-AS51-8=	CAB-AS51-8=	AS5100	8A “Y” 电缆，来自 AS51 卡 se v
CAB-ATM-DS3/E3=	CAB-ATM-DS3/E3=	7000、4000	ATM电缆，DS3+e3;10英尺
CAB-E1-BNC=	CAB-E1-BNC=	7500、7000、4000、3600 和接入服务器	E1 电缆 BNC 75ohm/不平衡 5m
CAB-E1-DB15=	CAB-E1-DB15=	7500、7000、4000、3600 和接入服务器	E1 电缆 DB15 120 ohm/平衡 5m
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000、4000	E1 电缆 DIN 120ohm/平衡 5m
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000、4000	E1 电缆 RJ48 120ohm/平衡 5mv
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500、7000、4000、3600 和接入服务器	E1 ISDN PRI 电缆，10 英尺
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	7500、7000、4000、3600 和接入服务器	双轴电缆 120ohm/平衡 5m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000、4000、AGS+	Mini DIN 到 DIN 转换器电缆
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500、7000 和 4000	电缆配件，无调制解调器，DTE，HSSI

CAB-HSI1=	72-0710-01	7500、7000 和 4000	HSSI 电缆，凸头到凸头连接
CAB-IF=	72-0672	IGS	EOL-电缆转接 10ft，IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	EOL-电缆转接 10ft，IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	电缆转接 10ft V.35，IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	电缆转接，10ft.X.21.IGS
CAB-MC+/ENVM	72-0718-01	AGS+	从 CSC MC+ 到 ENVM 的电缆
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	10Ft RS232 DCE 4000 电缆
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	10ft RS232 DTE 4000 电缆
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	10Ft RS449 DCE 4000 电缆
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	10Ft RS449 DTE 4000 电缆
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	电缆配件，ISDN BRI LCKING I/F，4 vv
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	电缆配件，ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	电缆配件，ISDN BRI 线路终止
CAB-NPV35CV2=	72-0740-02	4000	10ft V.35 DCE 4000 电缆 V2
CAB-NPV35TV2=	72-0671-02	4000	10ft V.35 DTE 4000 电缆 V2
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	10Ft X.21 DCE 4000 电缆
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	10Ft X.21 DTE 4000 电缆

CAB-NV=	72-0488	AGS+	电缆 CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25，适配器，DCE，凹头
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25，适配器，DCE，凸头
CAB-OCT=	72-0684	ASM	电缆配件，Octopus
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	电缆，异步 8PORT RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	电缆 OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	电缆 OCTAL+RJ45-MALE DSUBS
CAB-OTF=	75-1019-01	ASM	DB25 适配器，DTE，凹头
CAB-OTM=	75-1020-01	ASM	DB25 适配器，DTE，凸头
CAB-PCA-VA=	CAB-PCA-VA=	7500、7000	PCA V-CABLE A FOR CIP
CAB-PCA-VB=	CAB-PCA-VB	7500、7000	PCA V-CABLE B FOR CIP
CAB-PCA-Y=	CAB-PCA-Y=	7500、7000	PCA 总线和标牌 Y-电缆套件
CAB-R23=	74-0173	用于所有路由器平台	电缆，RS232 应用
CAB-R23NZ=	72-0757-01	AGS+	DTE NRZI 转接电缆
CAB-R44=	74-0187	用于所有路由器平台	电缆 RS449 应用
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500、CS500	CAB-RJ45-RJ45 8FT
CAB-STS=	72-0382	STS-10(X)	电缆，STS-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入	凹头 DTE V35 电缆 10 FT

		服务器和 AccessPro PC 卡	
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	凹头 DTE V35 电缆 10FT
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	凸头 DCE V35 电缆 10 FT
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	凸头 DTE V35 电缆 10 FT
CAB-V35MTS=	72-0816-01	1001	电缆配件 V.35 屏蔽 3 米
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	V.35，2 米电缆，凹头 DCE
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	V.35，2 米电缆，凸头 DCE
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35，2 米电缆，凹头 DTE
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	V.35，2 米电缆，凸头 DTE
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	凹头 DCE X21 电缆 10 FT
CAB-X21MT=	72-0789-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	凸头 DTE X21 电缆 10 FT
CAB-X21MT=	72-0252	AGS	MCI/SCI 内部应用电缆
CAB-X21MT=	72-0676	3000、2000、IGS	以太网 18" 尾缆
CAB-X21MT=	72-0712-01	MGS、CGS	屏蔽，MCI/SCI，内

			部应用电缆
CAB-X21MT=	72-0717-01	AGS	屏蔽，MCI/SCI，内部应用电缆

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。