查看RV110W上的无线统计信息

目标

Wireless Statistics页面显示所有无线网络上发送和接收的所有数据的总数。此信息有助于排除故障和查看出错的设备以及网络。


本文档说明如何查看RV110W上的无线统计信息页面。

适用设备


- RV110W

无线统计


步骤1.在基于Web的配置实用程序中，选择**Status > Wireless Statistics**。将打*开"无线统计"*页。



步骤2.在刷新率下拉菜单中，选择更新端口统计信息之前设备等待的时间。




步骤3.选中Show Simplified Statistic Data(**显示简化统**计数据)框以显示简化标签中的数据。例如：kB而非字节。



步骤4.数据显示在Wireless Statistics表中。

- SSID Name — 无线网络的名称。
- 数据包 — 发送和接收的无线数据包的数量。
- 字节 — 发送和接收的字节数。
- 错误 — 发送和接收的数据包错误数。
- 已丢弃 — 已丢弃的已发送和已接收数据包的数量。
- 组播 — 发送的组播数据包数。
- 冲突 — 此端口上的信号冲突数。



步骤5.单击“清除**计数**”按钮以清除所有记录的统计信息。

步骤6.单击“保**存**”。